

Kompletteringsanvisning för montering av HT150 Prestige (v. 0908)

Tack för ditt val av en SpaDealers produkt. HT150 Prestige är en unik badtunna med snyggt hantverk i trä och plastad inneryta. Det ger också en enkel rengöring och skydd för trämaterialiet. Vid montering är det mycket viktigt att följa anvisningar för att undvika eventuella läckageproblem. Läs också i våra garantivillkor vad garantin inte omfattar.

I denna kompletteringsanvisning finns viktig beskrivning i text som hänvisar till bildnummer som framgår i den grafiska anvisningen. **Har du frågor kan du kontakta oss på +358-(0)10-239 5600 eller info@spadealers.fi**

Maskering av fog för tätningssmassa

VIKTIGT! Innan fogning påbörjas skall maskering göras enligt rekommendationer. Se bild **1**, **2**, **3** och **4**. Maskeringstejpen läggs på utsidan av markeringslinjen. Var uppmärksam på var maskering påbörjas och avslutas enligt bokstavsordning. Det är viktigt för att lättare få bort tejpen då tätningssproceduren är avklarad. Annars är risken stor att man inte får ett snyggt resultat och ställer till andra saker som kan leda till problem senare. OBS! Studera detaljer på bilderna, t.ex. att den första maskeringstejpen viks, bild **1** /**e/B**. Orsaken är att få något att ”ta fast i” då tejpen avlägsnas. Se separat anvisning ”Maskera rätt”.

Tätningsspår för tätningssmassa

I bänk- och sidostycken finns profilspår infrästa för att garantera bästa möjliga passform. Där finns också spår infrästa för tätningssmassan. Bild **5** och **7**. Med monteringsstillbehören följer munstycke till den svarta tätningssmassan som används vid fyllning av tätningssmassa i de infrästa spåren. MYCKET VIKTIGT! Fyll spåren med lite ”överfyllning” så att tätningssmassan kommer i kontakt med motsvarande yta då denna trycks ner, se bild **5** /**D**. Fyll INTE för mycket då det kan leda till att ytorna inte kan pressas mot varandra.

Montering av ”sittbrunn”

”Sittbrunnen” monteras så att 3 och 3 bänkplatser först läggs ihop, bild **7**, och sedan förs mot varandra, bild **8**. Montera på en ren och jämn pappersskiva eller liknande för att undvika repor på ytan. Använd det medföljande tygspännbandet för att dra ihop ”sittbrunnen”. Placera den på en nivå som bild **10** /**F** visar och spänn fast försiktigt. Slå sakta med gummiklubba ovanpå de vertikala sidorna och sätena. Pilar på bild **9** visar rekommenderade platser. Spänn mera och upprepa att slå sakta med gummiklubban. Gå runt och försök få ihop ”sittbrunnen” så bra som möjligt. Den teoretiska öppningen mellan sätena är 1,5 mm jämnt fördelat jämnt mellan alla säten. Om för mycket tätningssmassa använts kan det leda till att det inte går ihop men det kan då hjälpa med att slå på sätena och låta spännkraften trycka ihop tätningssmassan. Skruva nu fast ett vinkeljärn i varje säte. Se bild **9** /**8**.

Utför sedan själva fogningen i ”sittbrunnens” insida i bokstavsordning enligt bild **9** och **10**. Massan jämnas nu ut så att den täcker ytorna ut till maskeringstejpen. Upprepa några gånger. Bäst fungerar detta med långfingret som kan torkas av med terpentin efteråt. Det är viktigt att massan är tunn i tejkanten mot fogen för att den lätt skall lossna.

Passa in "sittbrunn" i botten

Då botten monterats, nedre anslutningsrör monterats (bild 15), de två horisontella spåren fyllts med tätningsmassa och jämnats ut, bild 16, massa lagts i bottenprofilspår, bild 17, är det dags att lyfta "sittbrunnen" på plats. Om "sittbrunnen" är korrekt monterad så har den nu rätt passform och kommer att passa in i spåret i botten. Annars kan det vara nödvändigt att justera genom att försiktigt slå med gummiklubba mot de vertikala sidorna så att den passar in i spåren. Slå sedan sakta ovanpå sätena så att den faller ner i spåren och kommer i kontakt med tätningsmassan.

Åtgärda tätningsfog för "sittbrunn" och botten

Vänd sedan upp botten så att man kommer åt att skruva fast denna med "sittbrunnen", bild 18. Använd medföljande skruv 4,5x50 mm (3), bild 18/3. För att få avståndet mellan botten och säte rätt så skall 6 st måttkapade bitar, som medföljer, användas, bild 18/10. Inpassning av sidomoduler går sedan lätt. Efter att detta gjorts skall tätningsfog mellan botten och "sittbrunn" åtgärdas och jämnas ut, bild 19/a. Gör sedan samma med den översta fogen mellan sätena, bild 19/b. **Maskeringstejpen tas nu bort.** Börja då på det ställe där maskeringstejpen vikits och dra snett utåt, bild 20. Låt fogarna torka. Se separat anvisning "Maskera rätt".

Bubbelsystem monteras (tillbehör)

Efter detta monteras bubbelsystemet. Det är viktigt att använda silikon under luftventilen och gängor samt att gummitätningen placeras på baksidan och inte under luftventilen. Smeta ut silikonet i gängornas fördjupningar med ett finger. Den ena T-kopplingen 20x32x20 monteras i den riktning som pilen i botten visar. Se skild anvisning över hur bubbelsystem monteras.

Sidomoduler förbereds

Under tiden fogarna torkar kan maskering av fogar för sidomoduler göras klara (om det inte redan gjorts). Det är viktigt att det också görs på rätt sätt. Se bild 22 och maskera i rätt ordning **a-c** och följ maskeringslinjer. Se separat anvisning "Maskera rätt". Granska också om det finns eventuella små sprickor eller kvisthål i sidomodulen som inte plasten täcker. Det är ovanligt men inte omöjligt. *Åtgärda detta i så fall genom att lägga på lite tätningsmassa, tryck ner och jämna ut. Torka bort överflödiga massa med terpentin. Detta ger ett resultat som är så gott som "osynligt"*.

VIKTIGT!!! Läckagetest

En viktig del i monteringsprocessen är läckagetestet. Detta görs först med "sittbrunnen". Se "Maskera rätt" för torktider. Testet utförs i etapper enligt vad som framgår i den grafiska anvisningen. Stäng rörsystemet med de medföljande gummirören för kamin som vikts och tejpas. Finns lampa (tillbehör) monteras också denna enligt anvisning. Detta kan också göras klart medan fogarna torkar.

Åtgärda läckage

Om ett läckage upptäcks skall det åtgärdas innan nästa test utförs. Märk upp läckaget, töm ur vattnet, torka rent, maskera platsen där läckaget upptäckts (också minst 10 cm åt varje

sida), lägg på lite massa, tryck och dra ut detta jämnt med långfingret, avlägsna tejpen. Du kan efter detta utföra nästa test utan att det behöver torka. Gå vidare tills hela "sittbrunnen" testats. Töm ur vattnet och fortsätt sedan med monteringen av sidomoduler. OBS! Ett läckage som inte åtgärdas korrekt kan sedan leda till andra läckage orsakade av materialrörelser. Eventuella läckage skall alltid åtgärdas utan dröjsmål och från insidan.

Sidomoduler monteras

Innan sidomoduler börjar monteras läggs maskering ovanpå sätena runt hela "sittbrunnen". Följ den utmärkta linjen, bild 23. Börja med att montera sidomodulen som har hål och placera den mitt emot bottenanslutningen. Vid montering skall maskeringslinjen på sidomodulen (vänster och höger sida) passas in så att den hamnar i linje med fogen på sätet, bild 24 /L. Det ger ett snyggt resultat då sidomoduler monteras så att horisontella och vertikala fogar följer varandra. Sidomodulerna kommer vid monteringen då att följa den yttre linjen där maskeringstejpen finns, bild 24 /K, 25 /M. OBS! Sidan skall alltså inte slås ända in mot maskeringstejpen. I botten finns också en linje som ungefärligt mått på hur långt de tre längre stavarna skall slås in, bild 24 /J.

Spänn ihop badtunnan

När sidomodulerna monterats skall det spännas ihop och "säkras" med 2 st medföljande spännband av rostfritt material. Följ måttangivelser och placering som visas i bild 26. Åtspänningen görs i etapper. Spänn först nedre men bara tills det börjar kännas lite spänt. Gå runt och slå med gummiklubban i den höjd där sidomoduler och bänkar är infästa i varandra. Försök få jämn uppdelning av avståndet mellan sidomoduler och linjen där maskeringen finns. I detta skede går det också ännu att få sidans vertikala urfrästa spår att följa fogen mellan sätena. OBS! Var försiktig och bryt inte sidomodulen. Det kan orsaka att det spricker upp längs den fog som redan är plastad. I så fall måste detta åtgärdas senare enligt den metod som beskrivits tidigare i stycke "***Sidomoduler förbereds***". Spänn det övre bandet för varje gång det nedre åtgärdats. Öppningen mellan spännbanden skall vara ca. 40 mm då det är tillräckligt spänt, bild 26 /N.

Täta säten och vägg

Fyll de vertikala spåren mellan sidomodulerna, 6 st, med tätningsmassa och sedan fogen mellan säten och vägg, bild 27. Jämna ut och avlägsna maskeringstejpen, bild 28. Låt fogarna torka. Se separat anvisning "Maskera rätt".

Läckagetest ovanför bänkar

Test av läckage ovanför bänkarna kan nu utföras när allt annat är monterat. Fyll först upp med vatten strax över fogen där säten och vägg är monterade, bild 29 /1. Kontrollera eventuella läckage. Utför sedan läckagetest ovanför, bild 29 /2.

I normala fall finns det ingen anledning att det skall läcka ovanför bänkarna. Har man inte varit noggrann och försiktig vid montering av sidomoduler finns risk att en spricka uppkommit i den tunna delen av den inre spånten. I sådana fall är sannolikheten för läckage stor ovanför fogen för säten och sidomodul och i nästan samtliga fall kommer då ett läckage att finnas mellan sidostavens spånt och vatten kommer då att droppa ut i nedre kanten. Sök upp sprickan och åtgärda enligt metod som beskrivits i stycke "***Sidomoduler förbereds***".

>> Sargen monteras enligt skild anvisning.

>> Montera kamin eller annan uppvärming enligt skild anvisning

Badet är nu klart att tas i bruk.

Kom ihåg att vattenhygien är viktig och följ särskilda anvisningar om detta. Vi önskar många sköna badstunder!