



TubCoat är ett plastmaterial som ger en genomskinlig och elastisk yta. Det består av en plastdel (**comp. A**) och härdare (**comp. B**) (*behållarna bör omskakas*). Arbetstiden efter att plasten blandats ihop är ca. 30 minuter. Planering av det arbete som skall utföras är därför viktigt. Det som skall plastas måste vara genomtorrt. Bänkar, genomföringar och annat som kan vara i vägen vid plastningen skall monteras bort.

I baspaketet som är avsett för SpaDealers HT150 eller badtunnor med liknande storlek ingår 2,5 liter plast, 3 st målningsrullar, 1 st rullskärf, 1 st specialpensel och färgtråg, 1 st polyuretanbaserad lim- och fogmassa inkl. spruta. Innehållet (TubCoat) räcker till ca. 8 m² yta med 3 st strykningar. För diameter över 150-160 cm är materialåtgången större. Plast och tillbehör finns också som separata produkter.

OBS! För att få ett bra resultat och förhindra att fukt söker sig in bakom plasten skall spår mellan sidostavar "tätas" innan plastning. Alla kvisthål och sprickor skall också tätas.

Annars börjar det se ut så här.



Som kan jämföras med det här



Som tätningsmassa rekommenderas en polyuretanbaserad [Sikaflex FC-11 tätningsmassa](#). Till en 150-160 tunna åtgår cirka 5 tuber eller ca. 1 tub/10 m sidostav.

1. Mellanrummet mellan staverna är svåra att plasta på ett hållbart sätt. Enklast och säkrast är att maskera med tejp mellan staverna så att slutlig fog blir 6-8 mm bred.
2. **OBS!** Fogmassan som ingår räcker inte till om fogning görs mellan stavar. Räkna med 4 st tubar extra för 150 cm, 6 st för 180 cm och 8 st för 200 cm diameter.

3. Innan materialet blandas till skall arbetsuppgiften planeras noga så att den tid som finns till förfogande, före det börjar härda, kan användas effektivt.
4. Blandningsförhållande är 4 delar plast och 1 del härdare. En lämplig "arbetsmängd" är 5 dl plastdel och 1,25 dl härdare. Skalorna på behållarna är här till bra hjälp. Varje streck på **behållare A** är 2,5 dl och på **behållare B** 1,25 dl. Blanda i en rund plastbehållare eller annat lämpligt. A och B måste blandas ordentligt.

OBS! Om du tänker plasta en tunna som ännu inte är monterade rekommenderar vi att fogning av botten görs före montering. Är man 2 personer så går det snabbt och enkelt att lägga ut maskeringstejp. Se bilder:



Här följer anvisningar som man bör följa då en badtunna plastas.